



دفترچه راهنما

تی ام-۴۵۲ جی جی



تی ام-۴۵۱ اس جی



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال (ایران)





آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

۱- کلید الکترونیکی روشن / خاموش و انتخاب

حالت دم کردن چای یا قهوه

۲- صفحه گرم نگه دار

۳- چراغ نشانگر صفحه گرم نگه دار

۴- فیش اتصال کتری

۵- سیم برق

۶- دستگیره قوری

۷- سبد چای دم کن

۸- درب قوری

۹- کلید قطع و وصل

۱۰- شاخص نشانگر میزان آب

۱۱- فیلتر

۱۲- درب کتری





نکات ایمنی و احتیاطی

لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی نگهدارید.

چای ساز را براساس دستورالعمل موجود بکار گیرید.
چای ساز را دور از دسترس کودکان و یا افرادی که نمی توانند بطور ایمن از آن استفاده کنند، قرار دهید. آب درون کتری پس از جوش آمدن برای مدتی بسیار داغ است.

هرگونه تعمیرات باید توسط نمایندگی مجاز انجام گیرد. هرگز خودتان سعی نکنید که دستگاه را تعمیر کنید.

قبل از استفاده دقت کنید که ولتاژ درج شده بر روی دستگاه با ولتاژ برق ورودی مطابقت داشته باشد.

مطمئن شوید که پریز برقی که چای ساز را به آن وصل می کنید دارای سیستم اتصال به زمین باشد.

همیشه در زمانی که از چای ساز استفاده نمی کنید، دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.

جهت خارج کردن دوشاخه از پریز برق، کابل آن را نکشید، بلکه دوشاخه را گرفته و بیرون بکشید.

بطور منظم کابل برق دستگاه را چک نموده تا مطمئن شوید که آسیب ندیده است.

در صورتی که کابل برق آسیب دیده از دستگاه استفاده نکنید. کابل آسیب دیده بایستی توسط نمایندگی مجاز تعویض گردد.

اجزای دستگاه در زمان استفاده داغ هستند، آنها را لمس نکنید، چون ممکن است دچار سوختگی شوید. همیشه کتری و قوری چای را از دستگیره آنها بگیرید.

مطمئن شوید که دستگاه، کابل و دوشاخه آن در تماس با منابع گرمازا مانند اجاق گاز یا شعله های آتش قرار نگیرد.

مطمئن شوید که دستگاه، کابل و دوشاخه آن در تماس با آب قرار نگیرد.



نکات ایمنی و احتیاطی

هرگز دستگاه را در محیط‌های خارج از خانه استفاده نکنید این دستگاه جهت مصارف خانگی است.

هرگز دستگاه را در محیط‌های مرطوب استفاده نکنید.

هرگز کتری و قوری چای را درون اجاق مایکروویو نگذارید. زیرا دارای قطعات فلزی هستند.

همیشه بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه ، دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.

دستگاه را بر روی یک سطح صاف و استوار قرار دهید .

هرگز کابل برق را به گونه ای قرار ندهید که از روی جاذرفی ، پیش خوان و یا میز آویزان باشد.

مطمئن شوید که قبل از تماس با دستگاه ، کابل یا دوشاخه ، دستان شما خیس نباشد.

در صورتیکه دستگاه درون آب افتاد، آن را برندارید ، سریعاً دوشاخه را از پریز برق خارج کنید و پس از خشک کردن دستگاه ، آنرا به تعمیرگاه‌های مجاز بسپارید.

هرگز دستگاه ، کابل یا دوشاخه آن را درون آب یا هر نوع مایع دیگر فرو نبرید.

وقتی که کتری بر روی پایه قرار دارد ، درون آن آب نریزید.

کتری را فقط با آب آشامیدنی پر کنید. هرگز سایر مایعات را درون کتری نریزید.

هرگز کتری را بیشتر از سطح حداکثر (MAX) پر نکنید.

کتری را فقط بر روی کانکتور خاصی که روی صفحه کف دستگاه تعبیه شده قرار دهید.

همیشه قبل از روشن کردن دستگاه ، کتری را پر کنید.

قبل از برداشتن کتری از روی صفحه کف ، مطمئن شوید که کلید آن بر روی وضعیت خاموش قرار داشته باشد.



نکات ایمنی و احتیاطی

همیشه در زمان استفاده درب کتری و قوری را بسته نگهدارید. مطمئن شوید که هیچ قطعه آلومینیومی مابین صفحه ی گرم نگهدار و قوری نباشد ، زیرا باعث خرابی صفحه ی گرم نگهدار می شود. هرگز قوری خالی را بر روی صفحه ی گرم نگهدار روشن نگذارید. پس از استفاده از دستگاه ، برای شستشو ، رسوب زدایی و یا بسته بندی، از خنک شدن کلیه اجزاء اطمینان یابید. هرگز وقتی قوری یا کتری بر روی پایه ی دستگاه قرار دارد آن را جابجا نکنید.

اگر آب بیشتر از حداکثر مجاز درون کتری ریخته شود می تواند به اطراف پاشیده شود . کتری حتماً بایستی بر روی پایه ی خودش مورد استفاده قرار گیرد.

این دستگاه می تواند در آشپزخانه یا محیطهای مشابه مانند : آشپزخانه فروشگاه ها ، ادارات ، سایر مکانهای کاری ، هتلها ، متلها ، مهمانخانه ها و مکانهایی که در آنجا صبحانه سرو می شود ، مورد استفاده قرار گیرد.



نحوه استفاده از دستگاه

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است و نه برای مصارف صنعتی.

استفاده برای اولین بار:

۱- تمامی اجزای دستگاه را از درون کارتن خارج کرده و تمامی برچسبها را جدا کنید.

۲- دستگاه را تمیز کنید (قسمت نحوه نگهداری و تمیز کردن را بخوانید)

۳- کتری را تا سطح حداکثر (MAX) با آب سرد پر کنید و بگذارید تا جوش بیاید (قسمت آب جوش را بخوانید)

۴- مرحله فوق (بند ۳) را دو تا سه بار انجام دهید.

۵- آب جوش آمده حاصل از مرحله ۴ را استفاده نکنید ، آن را دور بریزید.

آب جوش:

۱- کتری را از روی صفحه کف بردارید.

۲- درب کتری را باز کنید.

۳- کتری را به میزان دلخواه با آب پر کنید ، البته نه بیشتر از میزان حداکثر (MAX) احتیاط کنید که آب بر روی صفحه کف نریزد.

۴- درب کتری را بسته و فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

۵- کتری را بر روی صفحه ی کف قرار داده ، سپس دوشاخه را درون پریز قرار دهید و سپس کلید مکانیکی پشت صفحه کف را روشن کنید.

۶- کلید روشن / خاموش زیر دسته کتری را به سمت پایین فشار دهید. لامپ نشانگر روشن بودن دستگاه روشن شده که نشان دهنده روشن بودن دستگاه می باشد.

۷- کلید کتری بعد از جوش آمدن آب بطور اتوماتیک خاموش می شود . عملکرد قطع خودکار زمانی فعال است که درب کتری به درستی بسته شده باشد. زمانیکه دستگاه خاموش شود لامپ نشانگر روشن بودن دستگاه نیز خاموش می شود.

۸- در صورت نیاز به مقادیر بیشتر آب جوش ، بایستی اجازه دهید تا دستگاه چند دقیقه خنک شود.



تصویر پانل گرم نگهدار



دم کردن و گرم نگهداشتن چای :

- ۱- صافی چای را به سمت بالا کشیده و از درون قوری شیشه ای خارج کنید.
- ۲- صافی را با چای فله یا تی بگ به میزان لازم پر کنید ، سپس آن را در داخل قوری شیشه ای قرار دهید.
- ۳- پس از جوش آمدن آب ، سی ثانیه صبر کنید و قوری شیشه ای را با ریختن آب جوش درون صافی چای پر کنید. در نظر داشته باشید که آب نباید بیش از سطح حداکثر قوری شیشه ای ریخته شود.
- ۴- کلید روشن / خاموش روی صفحه ی گرم نگهدار را روشن کنید ، کلید را فشرده و بر روی حالت دم کردن چای قرار داده تا هیتر شروع به کار کند . سپس می توانید دما را بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
- ۵- حالت گرم نگهدار بطور اتوماتیک پس از ۴ ساعت غیر فعال می شود. اگر می خواهید دوباره حالت گرم نگهداری عمل کند بایستی مجدداً آنرا فعال کنید.





نحوه استفاده از دستگاه

۶- می توانید با فشار دادن دکمه روشن / خاموش ، حالت گرم نگهدار را غیر فعال نمایید.

دم کردن و گرم نگهداشتن قهوه:

تمامی مراحل دم کردن قهوه مانند دم کردن چای (۶ بند فوق) می باشد فقط به جای چای ، قهوه را درون صافی ریخته و دما را بین ۷۵ تا ۸۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.



نحوه نگهداری و تمیز کردن

۱- دوشاخه را از پریز برق خارج کنید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
۲- داخل کتری را بعد از هر استفاده با آب تازه آبکشی کنید. مواظب باشید تا قسمت‌های زیر کتری خیس نشود. بطور مرتب کتری و پایه را با یک پارچه نم‌دار تمیز کنید.

۳- برای شستن قوری صافی را از درون قوری شیشه‌ای خارج کرده و بر اساس روش‌های متداول شستن ظروف شیشه‌ای، آن را بشوئید. شما می‌توانید قوری شیشه‌ای را با دست یا درون ماشین ظرفشویی بشوئید.

۴- صافی چای و درب آن را با یک برس نرم و چند قطره مایع ظرفشویی بشوئید. صافی را آبکشی کرده و به همراه درب خشک کنید. شما نیز می‌توانید صافی و درب را درون ماشین ظرفشویی بشوئید.

۵- در صورت لزوم، می‌توانید جهت جرم‌گیری صافی، آن را به مدت چند ساعت درون سرکه یا آبلیمو قرار دهید.
لطفاً توجه کنید:

هرگز از شوینده‌های قوی و ساینده‌ها یا وسایل تیز مانند چاقو یا برس‌های خشن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. زیرا باعث خراب شدن سطح استیل ضد زنگ می‌شود.

هرگز کتری یا صفحه‌ی کف را درون آب فرو نبرید. هرگز آنها را درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

مطمئن شوید که کانکتورهای الکتریکی خیس نشوند.

به هنگام نظافت دستگاه از خنک بودن آن و عدم اتصال به برق شهر اطمینان یابید.

رسوب زدایی کتری:

با گذشت زمان یک لایه جرم می‌تواند بر روی سطح داخلی کتری تشکیل شود، مخصوصاً در مناطقی که دارای آب سخت هستند. شما می‌توانید برای رسوب زدایی از سرکه و یا آبلیمو استفاده کنید.

استفاده از آبلیمو:

۱- یک لیتر آب را در کتری به جوش آورید.



نحوه نگهداری و تمیز کردن

- ۲- ۵۰ میلی لیتر آبلیمو به آن اضافه کنید.
- ۳- اجازه دهید محلول آب جوشیده و آبلیمو به مدت یکساعت درون کتری باقی بماند (بدون جوش آوردن مجدد آن) استفاده از سرکه:
- ۱- ۵۰۰ میلی لیتر سرکه را درون کتری بریزید.
- ۲- اجازه دهید سرکه به مدت یکساعت درون کتری باقی بماند (بدون جوش آوردن آب) پس از رسوب زدایی، کتری را با آب تمیز آبکشی کنید.
- لطفاً توجه کنید:
- هرگز از موادی به غیر از آبلیمو و سرکه جهت رسوب زدایی استفاده نکنید. سایر مواد رسوب زدا ممکن است برای سلامتی شما مضر بوده و یا دستگاه را خراب کنند.



مشخصات فنی

مشخصات فنی	
مدل ها :	تی ام-۴۵۱ اس جی تی ام-۴۵۲ جی جی
منبع تغذیه	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)
توان	۲۰۰۰ وات
ظرفیت	۱/۷ لیتر